




Manuale Utente

Mosquito Light Lin





INDICE

- 01.Funzionalità
 - 02.Modalità Manutenzione
 - 03.Codice Sblocco Manuale
 - 04.App Mosquito
 - 05.Dettaglio segnalazioni
-

FUNZIONALITA'

Attivazione/Disattivazione del Sistema Mosquito Light

Il Sistema si attiva
AUTOMATICAMENTE ogni volta
che si spegne il quadro e si apre
lo sportello lato guida.

L'avvenuta ATTIVAZIONE verrà
segnalata dalla spia sul
cruscotto con 2 lampeggi.

Si disattiva AUTOMATICAMENTE
in presenza dello Smartphone
tramite App Mosquito, o
manualmente inserendo il
codice di sblocco manuale
impostato al momento
dell'installazione.

L'avvenuta disattivazione verrà
segnalata dalla spia nel
cruscotto con 1 lampeggio.



MODALITA' MANUTENZIONE

A cosa serve e come inserirla

La MANUTENZIONE è una modalità che disattiva il Mosquito Light.

Questa funzione è utile prima che il veicolo si rechi presso un'officina per un intervento o nel caso in cui non dovesse sbloccarsi automaticamente.

Puoi scegliere di inserirla tramite:

- **il codice di sblocco manuale***
- **App Mosquito***

(vedi sezione dedicata)

In caso di eventuali malfunzionamenti anche del veicolo, si consiglia di inserire la manutenzione e contattare preventivamente l'installatore prima di rivolgersi alla concessionaria.



Codice di Sblocco Manuale

Come personalizzare il codice

Per configurare o modificare il Codice di Sblocco Manuale, è necessario:

- **Che le portiere siano entrambe chiuse**
- **Accendere il quadro (senza avviare il motore),**
- **Premere a fondo il pedale acceleratore per 10 volte.**

Due lampeggi dell'indicatore sul cruscotto confermeranno l'ingresso nella modalità di programmazione.

A questo punto premere la combinazione scelta di pulsanti per configurare il nuovo codice di sblocco infine spegnere il quadro.

Per verificare se il codice è stato configurato correttamente, accendere il quadro e inserire la nuova combinazione di sblocco che è stato scelta.

Se l'indicatore sul cruscotto lampeggia una volta il codice di sblocco è stato memorizzato correttamente, in caso contrario, ripetere la procedura di programmazione.

Modalità Manutenzione*

Per attivare e disattivare la modalità MANUTENZIONE tramite Codice di sblocco manuale, a portiera chiusa e quadro acceso inserire il codice impostato e tenere premuto 10 secondi l'ultimo pulsante del codice di sblocco. L'avvenuta attivazione verrà segnalata tramite 5 lampeggi della spia nel cruscotto, la disattivazione tramite 1 lampeggio.





App Mosquito

Potrete scegliere di scaricare l'App Mosquito dal vostro store e utilizzare lo Smartphone al posto dei Transponder.

Tramite l'App sarà possibile:

- **DISATTIVARE IL MOSQUITO LIGHT**
- **ABILITARE LA MANUTENZIONE***
- **CONTROLLARE IL NUMERO DI DISPOSITIVI REGISTRATI**





www.alemasat.eu